

# SAKU 簡易包丁研ぎ器

DECOバージョン

Kitchen knife

Diamond sharpener



電着ダイヤモンドの  
荒砥・仕上砥のダブル研ぎ器。  
吸盤付きで安定した包丁研ぎが可能。

## How to use

①

凹凸のない平らな場所に研ぎ器をおき、研ぎ器本体を軽く押さえながら後ろのレバーを降ろします。研ぎ器の吸盤がしっかり吸着したか確認してください。

②

荒砥石の方に包丁をまっすぐ立て、刃全体を研ぐように自分の方へ引きます。3～4回ほど繰り返し、仕上砥石の方でも同じように3～4回繰り返しれば包丁が綺麗に研げます。



パッケージ



- 商品名 / SAKU 簡易研ぎ器  
DECOバージョン
- 品番 / QY-0021
- JAN / 4955571870056
- サイズ / 75×74×87

### 品質表示

本体：ABS樹脂・鉄・ガラス  
砥石：電着ダイヤモンド  
吸盤：ゴム